



Toode: Valguskast liivaga

Tootekood: LUBOX

Tehnilised andmed

- **Mõõtmed:** u 38,5 x 36,5 x 8 cm
- **Kaal:** u 500 g
- **Materjal:** PVC
- **Valgustus:** 48 vahetatamatut LED-i, 5 W
- **Nimipinge/vool:** DC 5V 1A

Komplekti sisu

- 1 x suur LED-alus
- 2 x liivakotti
- 1 x väike kühvel
- 1 x väike hari

HOIATUS!

- **Hoiatus!** Mittesobiv alla 36 kuu vanustele lastele. Sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht.
- **Hoiatus!** Kokkupanek peab toimuma täiskasvanu poolt.
- Toodet tohib kasutada ainult täiskasvanu otsese järelevalve all.
- Mänguasja tohib laadida ainult komplektis oleva USB-kaabliga (5V 1A).
- Kaasasolev kaabel ei ole mänguasi.
- Mänguasjad, mida puhastatakse vedelikega, tuleb enne puhastamist vooluvõrgust või transformaatorist lahti ühendada.
- Seda mänguasja tohib ühendada ainult seadmetega, mis kannavad vastavaid ohutussümboleid.

Ohutushoiatused

- Enne kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja **hoidke see edaspidiseks alles**.
- Enne seadistamist veenduge, et toode on terve. Kui mõni osa on kahjustatud, ärge üritage toodet kokku panna ega kasutada.
- **ÄRGE** üritage toodet otse vooluvõrku ühendada. Seade töötab, ühendades USB-kaabli sobiva seadmega (nt sülearvuti või USB-pesaga pistik).
- Toode sisaldab vahetatamatuid LED-lampe. Kui mõni LED lõpetab töötamise, tuleb kogu seade utiliseerida vastavalt kohalikele jäätmekäitlusreeglitele. **ÄRGE** üritage seadet ise parandada.
- Sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu. Lapsed peavad olema **ALATI** järelevalve all.
- **ÄRGE** kasutage pinnal teravaid esemeid, kuna need võivad pinda kriimustada või kahjustada.
- **HOIDKE EEMAL** soojusallikatest ja lahtisest leegist.
- **HOIDKE EEMAL** veest ja muudest vedelikest. Hoida kuivana.

- Ainult siseruumides kasutamiseks.
 - Veenduge, et kaabel on paigutatud nii, et see ei põhjustaks komistamis-, takerdumis- ega kähistamisohtu.
 - **ÄRGE** kasutage lauda muul otstarbel kui ette nähtud.
 - Ühendage kaabel voluvõrgust lahti **ALATI**, kui toodet ei kasutata.
-

Kasutusjuhend

1. Seadmel on eemaldamatu USB-kaabel. Veenduge, et voluallikas oleks käeulatuses, et juhe ei jääks liigse pinge alla.
 2. Veenduge, et liivakast asetseks tasasel ja kindlal pinnal.
 3. Kasutage juhtmel olevat lüliti seadme sisse ja välja lülitamiseks.
-

Puhastusjuhised

- Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage voluvõrgust.
- Kasutage komplektis olevat kühvlit ja harja liiva kokkukogumiseks. Ülejäänud liiva saab kätte kasti kallutades. Veenduge, et USB-kaabel on voluvõrgust lahti ühendatud.
- Alust võib pühkida pehme niiske lapiga.
- Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kastke seadet vette.

Palun hoidke see juhend edaspidiseks alles.

Tootja:

Playlearn Ltd, 41 Ramsgate Street, Salford, M7
2YL. UK
Tel: +44 161 737 5099
Veebileht: www.play-learn.co.uk
Klienditeenindus: Sales@play-learn.co.uk

Edasimüüja:

Taibutera OÜ
Võidu 23a
11212 Tallinn
Tel: +372 528 5259
E-pood: www.taibutera.ee